# HOMEDICS°

# **SoundSpa Mini Portable Sound Machine**

### Create your perfect sleep environment.


Thank you for purchasing SoundSpa Mini, the HoMedics acoustic relaxation machine. This, like the entire HoMedics product line, is built with high-quality craftsmanship to provide you years of dependable service. We hope that you will find it to be the finest product of its kind. SoundSpa helps create a perfect sleep environment. Fall asleep to any of its four calming sounds.

### SoundSpa Mini Portable Sound Machine Features

- 4 Nature Sounds: Ocean, Rain, White Noise and Brook
- Auto-timer lets you choose how long you listen—15, 30, 45 minutes or continuously
- · Volume control adjusts the volume of the sounds
- · Compact and lightweight for travel

## Assembly and Instructions for Use

- ${\it 1.} \ {\it Unpack the product and check to make sure everything is included (Fig 1)}.$
- 2. This unit is powered by three "AAA" batteries, which are not included.
- 3. To install batteries, remove set screw and compartment cover. Insert three "AAA" batteries into the compartment on the bottom according to the polarity direction indicated. Replace battery compartment cover and reinstall the set screw.




## **Battery Notes:**

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix different types of batteries together (e.g., alkaline with carbon-zinc or old batteries with new ones).
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation
- Remove used batteries promptly
- If the unit is not going to be used for a long period of time, remove batteries to prevent damage for possible battery leakage
- Batteries may pose a chocking hazard. Do not let children handle batteries
- Use only the size & type of batteries specified
- Be sure the batteries are installed properly as shown inside the battery compartment

### **Listening to Nature Sounds**

- 1. Power the unit on by turning the VOLUME knob in the clockwise direction.
- 2. Press the button of the sound you wish to listen to (Fig 2).
- 3. To adjust the volume, turn the VOLUME knob clockwise to your desired level.
- 4.When finished listening to the sounds you may turn them off by turning the VOLUME knob counter-clockwise to the off position.

**Note:** When the unit is turned on it will always default to Ocean sound.



## **Using the Auto-Timer**

When the power is on and you are listening to a nature sound you may set a timer so the unit will automatically turn off.

- 1. Toggle through the TIMER button until the corresponding LED illuminates next to the time of your choice, 15, 30 or 45 minutes. The unit will automatically shut off after the selected time. If you wish to restart the unit after the selected time, please turn the VOLUME ring to the off position until it clicks, then back to your desired volume. SoundSpa Mini will now reset to continuous sound playback
- 2. If you choose to listen to the sounds continuously while the auto-timer is set, toggle with the timer button until the light is off.

**Note:** Do not select the TIMER button if you wish to listen to the sounds continuously. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



(Valid in USA only)

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of 90 days from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling. Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty. This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.homedics.com.

Mail To:

HoMedics Consumer Relations Service Center Dept. 168 3000 Pontiac Trail

Commerce Township, MI 48390 e-mail: cservice@homedics.com



©2010 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics\* and SoundSpa\* are a registered trademarks of HoMedics\* and Sound Spa\* are registered trademarks of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved.

IB-SSMN102

# HºMEDİ<u>cs</u>°

# SoundSpa Mini Máquina de sonido portátil

### Cree su ambiente perfecto para dormir.


Gracias por comprar Mini SoundSpa, la máquina de relajación acústica de HoMedics. Éste, al igual que toda la línea de productos HoMedics, está fabricado con mano de obra de alta calidad para brindarle años de servicio confiable. Esperamos que le parezca el mejor producto de su clase. Mini SoundSpa ayuda a crearle el ambiente perfecto para dormir. Dormirse con cualquiera de sus cuatro sonidos relajantes.

## La máquina de sonido portátil Mini SoundSpa presenta

- 4 sonidos de la naturaleza: océano, lluvia, ruido blanco y arroyo
- El temporizador automático le permite elegir cuánto tiempo escuchará—15, 30, 45 minutos o en forma continua.
- El control de volumen ajusta el volumen de los sonidos
- · Compacto y liviano para viajar

#### Armado e instrucciones de uso

- 1. Desempaque el producto y asegúrese de que todo está incluido (Fig. 1).
- 2. Esta unidad está alimentada por 3 pilas "AAA", que no se incluyen.
- 3. Para instalar las pilas, retire el tornillo de fijación y la tapa del compartimiento. Introduzca 3 pilas "AAA" en el compartimiento que se encuentra en la parte inferior, de acuerdo a la dirección de polaridad que se indica. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento y atornille el tornillo de fijación.




#### Notas sobre las pilas:

- No mezcle pilas usadas y pilas nuevas
- No mezcle diferentes tipos de pilas entre sí (por ej. pilas alcalinas con pilas de carbón-cinc o pilas usadas con pilas nuevas).
- Limpie los contactos de las pilas al igual que los del dispositivo antes de instalar las pilas
- Retire las pilas usadas rápidamente
- Si la unidad no se va a usar durante un período prolongado, retire las pilas para evitar daños debido a posibles pérdidas de las pilas.
- Las baterías pueden representar un peligro calce. No deje que los niños manipulen las baterías
- Use únicamente el tamaño y tipo de pilas especificadas
- Asegúrese de que las pilas están bien instaladas, como se muestra en el interior del compartimiento de las pilas

### Para escuchar los sonidos de la Naturaleza

- 1. Encienda la unidad girando la perilla de volumen en el sentido horario.
- 2. Presione el botón del sonido que desea escuchar (Fig. 2).
- 3. Para ajustar el volumen, gire el anillo de volumen (VOLUME) hasta el nivel que desee.
- Cuando ya no desee escuchar los sonidos puede apagarlos girando el anillo de volumen (VOLUME) hacia la izquierda hasta la posición de apagado.



Nota: cuando la unidad se apague siempre volverá a reproducir el sonido del océano.

### Uso del temporizador automático

Cuando el dispositivo está encendido y está escuchando un sonido de la naturaleza, puede configurar el temporizador para que la unidad se apague automáticamente.

1. Presione varias veces el botón del temporizador (TIMER) hasta que se ilumine el LED correspondiente en el lapso de tiempo que eligió 15, 30 ó 45 minutos. La unidad se apagará automáticamente después de transcurrido el tiempo seleccionado. Si desea reiniciar la unidad después del tiempo seleccionado, girre el anillo de volumen (VOLUMEN) a la posición de apagado hasta que haga clic, luego vuelva a ponerlo al volumen que desee. Mini SoundSpa se reiniciará ahora para reproducir sonido en forma continua.

2. Si opta por escuchar el sonido fijo, mientras que el auto-temporizador está preparado, alternar con el botón del temporizador hasta que la luz está apagada.

**Nota:** si desea escuchar los sonidos en forma continua, no seleccione el botón de temporizador (TIMER).

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, inclusive la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** el fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión provocada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

**Nota:** este equipo ha sido probado y se ha observado que cumple con los límites para un dispositivo de Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede detectarse encendiendo y apagando el equipo, aconsejamos al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de otro circuito donde no esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

# 90 day limited warranty

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de 90 días de la a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pagado, a la siguiente dirección:

HoMedics Consumer Relations Service Center Dept. 168 3000 Pontiac Trail Commerce Township, MI 48390 e-mail: cservice@homedics.com

No se aceptarán pagos contra entrega.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mentenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país donde se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquel para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS. HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Dirección postal: HoMedics Consumer Relations Service Center Dept. 168 3000 Pontiac Trail Commerce Township, MI 48390 e-mail: cservice@homedics.com



©2010 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics® and SoundSpa® are a registered trademarks of HoMedics® and Sound Spa® are registered trademarks of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved.

IB-SSMN102